







## ΣΥΜΒΟΛΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

	<p><b>Ένδειξη κατάστασης φούρνου</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ενεργή:</b> Σε μαγείρεμα ή ετοιμότητα για μαγείρεμα.</li> <li>• <b>Ανενεργή:</b> Δεν χρησιμοποιείται για μαγείρεμα.</li> </ul>
	<p><b>Ένδειξη κατάστασης του μετρητή λεπτών</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ενεργή:</b> Ειδοποίηση μετρητή λεπτών ενεργή.</li> <li>• <b>Αναβοσβήνει:</b> Λειτουργία ρύθμισης μετρητή λεπτών η ρύθμιση είναι εφικτή με τα κουμπιά <b>+</b> ή <b>-</b>, ή η τρέχουσα ειδοποίηση μετρητή λεπτών ολοκληρώθηκε.</li> <li>• <b>Ανενεργή:</b> Ο μετρητής λεπτών δεν είναι ενεργός.</li> </ul>
	<p><b>Ένδειξη κλειδώματος προστασίας</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ενεργή:</b> Το κλειδωμα προστασίας είναι ενεργό.</li> <li>• <b>Ανενεργή:</b> Το κλειδωμα προστασίας είναι ανενεργό.</li> </ul>
	<p><b>Ένδειξη κατάστασης αυτόματου μαγειρέματος</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ενεργή:</b> Πλήρως αυτόματο ή ημι-αυτόματο μαγείρεμα ενεργό.</li> <li>• <b>Αναβοσβήνει:</b> Το αυτόματο μαγείρεμα ολοκληρώθηκε ή κατάσταση έναρξης τροφοδοσίας με ρεύμα.</li> <li>• <b>Ανενεργή:</b> Δεν υπάρχει ενεργό αυτόματο μαγείρεμα.</li> </ul>

Είναι μια ηλεκτρονική μονάδα χρονομέτρησης με τη βοήθεια της οποίας το φαγητό που τοποθετείτε στο φούρνο μπορεί να είναι έτοιμο για σερβίρισμα την ώρα που θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να προγραμματίσετε τη διάρκεια μαγειρέματος του φαγητού καθώς και την ώρα που θα θέλατε να είναι έτοιμο το φαγητό σας.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα ρολόι ειδοποίησης με προγραμματισμό λεπτών, που είναι ανεξάρτητο από το φούρνο.

Σε περίπτωση που το ρολόι πηγαίνει μπροστά ή πίσω, αυτό δεν είναι ένδειξη βλάβης. Το ρολόι του φούρνου μπορεί να πηγαίνει πίσω ή μπροστά ανάλογα με τη συχνότητα του ρεύματος δικτύου, αφού λειτουργεί απευθείας με την τάση δικτύου. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη.

### **ΕΝΑΡΞΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑ**

Κατά την έναρξη τροφοδοσίας με ρεύμα, οι ενδείξεις **A** τρέχουσας ώρας και αναβοσβήνουν. Η ένδειξη τρέχουσας ώρας δεν είναι σωστή και πρέπει να ρυθμιστεί. Πατήστε **⏻** για να ενεργοποιήσετε το φούρνο και προβείτε στη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας όπως περιγράφεται παρακάτω.

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ**

Η ρύθμιση τρέχουσας ώρας είναι εφικτή μόνον όταν δεν είναι σε εξέλιξη πρόγραμμα μαγειρέματος. Πατήστε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα **+** και **-** για να εισέλθετε σε λειτουργία ρύθμισης και κατόπιν το σύμβολο κουκκίδων ανάμεσα στα ψηφία ωρών και λεπτών θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Ρυθμίστε την επιθυμητή τιμή χρησιμοποιώντας **+** και **-**. Η μέγιστη ρυθμίσιμη τιμή είναι 23 ώρες και 59 λεπτά. Η λειτουργία ρύθμισης θα τερματιστεί 6 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα **⏻** κουμπιού ή άμεσα με πάτημα του κουμπιού .


**Σημείωση:** Η ρύθμιση τρέχουσας ώρας ενεργοποιείται και στα πρώτα 7 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη τροφοδοσίας με ρεύμα.

### **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΛΕΠΤΩΝ**

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ρυθμίσετε μια χρονική διάρκεια σε λεπτά. Αφού περάσει ο ρυθμισμένος χρόνος, θα παραχθεί ένας ήχος ειδοποίησης.









Πατήστε το κουμπί μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης **⏻** του μετρητή λεπτών, και το σύμβολο θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Ρυθμίστε **⌚** την επιθυμητή χρονική διάρκεια χρησιμοποιώντας **+** ή **-**. Η μέγιστη ρυθμίσιμη διάρκεια είναι 10 ώρες. Η λειτουργία ρύθμισης θα τερματιστεί 6 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού ή άμεσα με πάτημα του **⏻** κουμπιού.

## ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΤΟΥ ΒΟΜΒΗΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αφού περάσει η ρυθμισμένη διάρκεια του μετρητή λεπτών, θα αρχίσει να ηχεί ο βομβητής ειδοποίησης και ταυτόχρονα θα αναβοσβήνει στην οθόνη το σύμβολο.  πατώντας οποιοδήποτε κουμπί θα σταματήσει ο ήχος ειδοποίησης και η ένδειξη στην οθόνη. Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί, ο ήχος ειδοποίησης θα σταματήσει αυτόματα μετά από 5 λεπτά, αλλά το σύμβολο θα συνεχίσει να αναβοσβήνει.










## ΗΜΙ-ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Με αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος, το μαγείρεμα αρχίζει άμεσα για μια συγκεκριμένη διάρκεια. Αφού ο φούρνος έχει τεθεί στην επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία με τα κουμπιά:




1. Πατήστε το κουμπί  δύο φορές και  στην οθόνη θα αναβοσβήνει το σύμβολο.  και η διάρκεια μαγειρέματος θα εμφανίζονται στην οθόνη εναλλάξ.
2. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  ή , ρυθμίστε την επιθυμητή διάρκεια μαγειρέματος.
3. Αφού περάσουν 6 δευτερόλεπτα από το τελευταίο πάτημα κουμπιού ή με διπλό πάτημα του , η λειτουργία ρύθμισης τερματίζεται.  θα εμφανίζεται σταθερά  στην οθόνη και το πεδίο ενδείξεων θα δείχνει την τρέχουσα ώρα.

## ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Με αυτό το πρόγραμμα μαγειρέματος, επιτυγχάνετε μαγείρεμα με καθυστέρηση έναρξης, με προγραμματισμό της ώρας που πρέπει να είναι έτοιμο το φαγητό. Με άλλα λόγια, ο φούρνος δεν θα ξεκινήσει το μαγείρεμα άμεσα, αλλά θα υπολογίσει αυτόματα την ώρα που θα ξεκινήσει το μαγείρεμα.

1. Εκτελέστε το βήμα 1 και 2 του ημι-αυτόματου μαγειρέματος όπως αναφέρθηκε παραπάνω  (ρύθμιση διάρκειας μαγειρέματος).
2. Πατήστε  πάλι μία φορά το κουμπί, το σύμβολο  θα αναβοσβήνει στην οθόνη και η διάρκεια μαγειρέματος θα εμφανίζεται στην οθόνη εναλλάξ.
3. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά  ή , ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα λήξης του μαγειρέματος. Το σύμβολο  θα πάψει να εμφανίζεται αλλά το σύμβολο  θα συνεχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Αυτό δείχνει ότι έχει προγραμματιστεί ένα αυτόματο μαγείρεμα αλλά το μαγείρεμα δεν έχει αρχίσει ακόμα.
4. Αφού περάσουν 6 δευτερόλεπτα από το τελευταίο πάτημα κουμπιού, ή με πάτημα του , η λειτουργία ρύθμισης θα τερματιστεί και στην οθόνη θα  εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα.

## ΛΗΞΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Αφού ολοκληρωθεί αυτόματο μαγείρεμα,  το εικονίδιο αρχίζει να αναβοσβήνει. Ο ήχος συναγερμού μπορεί να κλειστεί πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο. Πρέπει να πατηθεί το πλήκτρο για  2 δευτερόλεπτα προκειμένου να ξεκλειδώσετε το πλήκτρο. Πιέστε το πλήκτρο  για να μετατρέπεται το φούρνο σε χειροκίνητη λειτουργία. Εάν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο, ο ηχητικός συναγερμός θα ηχήσει για 7 λεπτά.

## ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Το προϊόν δεν επηρεάζεται από βραχυπρόθεσμες διακοπές ρεύματος (μέχρι περίπου 50 δευτερόλεπτα) και οι χρονομετρητές και οι ώρες της ημέρας συνεχίζουν να προχωρούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Εκτός από τις βραχυπρόθεσμες διακοπές ρεύματος (διακοπές άνω των 50 δευτερολέπτων), ο φούρνος σας θα απενεργοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Η κατάσταση αυτή εκφράζεται με αναβοσβήσιμο του ρολογιού και το **A** εικονίδιο στην οθόνη. Η οθόνη εμφανίζεται στις **12:00**, το ρολόι θα πρέπει να ρυθμιστεί. (βλ. Έναρξη τροφοδοσίας με ρεύμα).

**Σημείωση:** Το σύμβολο **A** που αναβοσβήνει υποδεικνύει ότι ο φούρνος είναι ανενεργός και πρέπει να εισέλθετε στη χειροκίνητη λειτουργία.

## ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να εμποδίζει κάθε μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση των ρυθμίσεων των χρονομέτρων. Αυτή η λειτουργία θα είναι ενεργή εντός 30 δευτερολέπτων μετά το τελευταίο πάτημα κουμπιού. **🔒** θα εμφανιστεί. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί **🔒** για 3 δευτερόλεπτα. **🔒** θα πάψει να εμφανίζεται.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

### Ήχος ειδοποίησης:

Πατώντας και **⊖** κρατώντας πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα θα παραχθεί ο τρέχων ισχύων ήχος βομβητή. Πατώντας τα κουμπιά **+** και **⊖** μπορείτε να μετακινηθείτε και στους 3 διαθέσιμους ήχους βομβητή. Ο τελευταίος ήχος βομβητή που ακούστηκε θα απομνημονευτεί ως ο επιλεγμένος ήχος. Αφού περάσουν 6 δευτερόλεπτα από το τελευταίο πάτημα κουμπιού ή με το πάτημα του, η **🔔** λειτουργία ρύθμισης τερματίζεται.

### Ρύθμιση φωτεινότητας:

Πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί **+** για 3 δευτερόλεπτα, θα εμφανιστεί η τρέχουσα ρύθμιση φωτεινότητας. Πατώντας τα κουμπιά **+** και **⊖**, μπορείτε να κινηθείτε στις 8 διαθέσιμες ρυθμίσεις φωτεινότητας. Η τελευταία ρύθμιση φωτεινότητας θα απομνημονευτεί αυτόματα ως η επιλεγμένη ρύθμιση. Αφού περάσουν 6 δευτερόλεπτα από το τελευταίο πάτημα κουμπιού ή με το πάτημα του, η **🔆** λειτουργία ρύθμισης τερματίζεται.

**Σημείωση:** Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις είναι οι υψηλότερες.

**Σημείωση:** Οι προγραμματιζόμενες επιλογές αποθηκεύονται και δεν χάνονται μετά από τυχόν διακοπή ρεύματος.